


Kattintson a képre és kérje személyre szabott árajánlatunkat!

Hogyan is működik a készülék?

A nyakörv felhelyezését követően, az indító kulcs (mágnes) segítségével azonnal aktiválható a készülék. Csak akkor működik a fejegység, ha az érzékelő szenzorokat aktiválja a kutya hangszála, vagyis ugatni kezd. Különböző jel erősségi szinteket (nyolc) állíthatunk be a tanulási időszak alatt, majd a megszokott (kitapasztalt) értéken hagyhatjuk.



[Az üzembe helyezés itt letölthető](#)





Teszt lámpa

Érzékelő szenzorok

Csipogó és rejtett kapcsoló